

Dépendance MISE À UN (dépendance S) et dépendance MISE À ZERO (dépendance R)

Ces dépendances ne sont utilisées que s'il est nécessaires de spécifier l'effet des entrées R et S sur une bascule bistable pour la combinaison $R=S=1$. Comme exemple d'application, voir la note de symbole S01665 (12-42-07).

Des entrées influençantes R et S ne peuvent agir que sur les sorties.

Voir A00283_Illustration_FR.pdf.